

Emissienormen

voor tractors en off road voertuigen

Omzettingstabel Fasen-Euronorm:

INDIEN FASEN WÉL VERMELD OP INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN OFF-ROAD VOERTUIG		INDIEN FASEN OF TIER NIET VERMELD OP INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN OFF-ROAD VOERTUIG			
FASEN	EMISSIENORM	DATUM VAN EERSTE INSCHRIJVING VAN HET VOERTUIG IN HET BINNEN- OF BUITENLAND	EMISSIENORM	EMISSIENORM	EMISSIENORM KMH
Fase I	Euro I	Vanaf 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001	Fase I		Euro I
Fase II	Euro II	Vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005	Fase II		Euro II
Fase IIIA	Euro III	Vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010	Fase IIIa	Tier 3	Euro III
Fase IIIB	Euro V	Vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013	Fase IIIb	Tier 4i	Euro V
Fase IV	Euro VI	Vanaf 1 januari 2014	Fase IV	Tier 4	Euro VI